

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

STC-DO



Двухнаправленный радиоприемник скрытого монтажа для устройств EasySens® с релейным выходом. Основная функция может быть настроена пользователем индивидуально для обогрева с помощью ШИМ, включения / выключения обогрева, сигнального контакта, управления гигростатом, обогрева / охлаждения с помощью ШИМ, включения / выключения подсветки или для отключения вентилятора с использованием бесплатного программного обеспечения Thermokon airConfig по мере необходимости.

Технические характеристики:

Выходной контактный выключатель	переключающий контакт, 24 В: плавающий, нагрузка макс. 3 А, 240 В: не плавает, нагрузка макс. 10 А
Радиотехника	EnOcean (IEC 14543-3-10)
частота	868 МГц, опционально: 902 МГц (Америка)
Антенна	внутренняя передающая / приемная антенна
Передача информации	двухнаправленный, airConfig готов
Источник питания	24 В: 15,24 В = ($\pm 10\%$) или 24 В ~ ($\pm 10\%$) SELV, 240 В: 100 ... 240 В ~
Потребляемая мощность	24 В: тип. 1,5 Вт (24 В =) 3,4 ВА (24 В ~), 240 В: макс. 0,5 ВА (в режиме ожидания)
ограда	ABS, красный
защита	IP20 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм ²
Окружающее состояние	-20 .. + 60 ° С, не более 85% относительной влажности без конденсации
Вес	55 г
монтаж	скрытый монтаж в стандартной коробке EU (Ø = 60 мм, минимальная глубина = 45 мм)
Заметки	Для использования бесплатного программного обеспечения airConfig (скачать) необходимо USB-накопитель, который может отправлять и получать телеграммы EnOcean. USB-накопитель EnOcean (включая лицензию) входит в комплект airScan (артикул № 566704 для 868 МГц)