

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

SAB05



Радиоуправляемый привод клапана с технологией EasySens® для непрерывного индивидуального управления помещением. Двухнаправленное управление через сервер STC-MSG или шлюзы EasySens®. Параметрирование возможно с помощью бесплатного программного обеспечения airConfig. SAB05 является полностью беспроводным и питается от 3х батарей типа AA. Адаптеры доступны для многих производителей клапанов

Технические характеристики:

Радиотехника	EnOcean (IEC 14543-3-10)
частота	868 МГц
Антенна	внутренняя передающая / приемная антенна
Передача информации	двухнаправленный, airConfig готов
Источник питания	3 батареи (тип AA)
Диапазон измерения темп.	0 .. + 40 ° C
Интервал измерения	каждые 2..20 мин., настраивается через airConfig, (с шагом 2 мин.) или с помощью кнопки
функции	радиоинтерфейс, работа привода, режим самоконтроля, автоматическое управление точкой закрытия, функция защиты от замерзания
дисплей	индикатор состояния, разноцветный
ограда	ПК, чистый белый
защита	IP40 согласно EN 60529
Окружающее состояние	0 .. + 50 ° C, макс. 85% относительной влажности без конденсации
монтаж	на винтах, M30 x 1,5, возможен адаптер клапана
Содержание доставки	включительно 3 батареи (тип AA)
Заметки	Для использования бесплатного программного обеспечения airConfig (скачать) необходимо USB-накопитель, который может отправлять и получать телеграммы EnOcean. USB-накопитель EnOcean (включая лицензию) включен в airScan (артикул № 566704 для 868 МГц) со встроенным цифровым преобразователем температуры, расстояние регулировки: макс. 3 мм (автоматическая адаптация по инициализации), время регулирования: 0,1 мм / с, тяговое усилие: 100 Н номинал