

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

SRC-ADO



Однонаправленный радиоприемник для монтажа на DIN-рейку с 4 аналоговыми выходами 0,10 В и 2 или 4 беспотенциальными релейными выходами. Для подключения датчиков EasySens®, беспроводных переключателей, комнатных блоков управления и оконных контактов или оконных ручек. В зависимости от функции устройство может быть параметризовано с помощью бесплатного программного обеспечения как контроллер фанкойла с функцией переключения, PI-контроллер для обогрева / охлаждения, для управления диммерами 1..10 В или как интерфейс между датчиками EasySens® и контроллером. входы. В комплект поставки уже входит внешняя передающая / приемная антенна для наилучшего возможного диапазона.

Технические характеристики:

Выходное напряжение	4x0,10 В
Выходной контактный выключатель	2DO: 2x переключающий контакт, плавающий, 4DO: 4x переключающий контакт, плавающий
Радиотехника	EnOcean (IEC 14543-3-10)
частота	868 МГц, опционально: 902 МГц (Америка)
Антенна	внешняя передающая / приемная антенна с магнитным основанием
Передача информации	однонаправленный
Источник питания	100..240 В ~, 15..24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV
Потребляемая мощность	станд. 3,5 Вт (24 В =) 6,5 ВА (24 В ~), макс. 5 ВА (..240 В ~)
функции	освещение, жалюзи / жалюзи, обогрев / охлаждение (PI), контроллер фанкойла, обогрев ON / OFF, обогрев с выходом PWM, обогрев / охлаждение с выходом PWM, сигнальный контакт, контроллер гигростата, расцепитель вентилятора, исполнительный механизм переключателя, мультипривод
Переключение значений	8 А резистивная нагрузка (24 В = / ~ 230 В ~), 2 А индуктивная нагрузка (230 В ~)
ограда	ABS, светло-серый
защита	IP20 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм ²
Окружающее состояние	0 .. + 60 ° С, макс. 85% относительной влажности без конденсации
монтаж	подготовлен для монтажа на DIN-рейку TS35 (35x7,5 мм) в соответствии с EN 60715
Содержание доставки	включительно внешняя передающая / приемная антенна 2,5 м с магнитным основанием
Заметки	магнитная антенна рекомендуется для улучшения радиопокрытия