

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

WRF07 RR



Визуально привлекательный комнатный контроллер скрытого монтажа может поставляться в самых распространенных диапазонах переключателей и различных цветовых вариантах и служит для индивидуального контроля температуры в жилых, гостиничных и офисных помещениях. Возможные элементы управления: потенциометр, светодиоды, кнопки и тумблер для регулировки заданного значения, переключения режима работы, обнаружения присутствия и оптической обратной связи. В зависимости от типа можно управлять непрерывными или двухточечными клапанами для отопления или охлаждения. Съёмный терминал позволяет легко предварительно подключить.

Технические характеристики:

Измерение значений	температура, влажность в зависимости от устройства
Выходное напряжение	AO2V: 2x0,10 В
Сетевые технологии	LON FT (свободная топология), RS485 Modbus
Источник питания	15..24 В = (± 10%) или 24 В ~ (± 10%) SELV
Потребляемая мощность	станд. 1 Вт (24 В =) 2,5 ВА (24 В ~)
Диапазон измерения темп.	0 .. + 50 ° C
Диапазон измерения влажности	0,100% относительной влажности без конденсации
Точность температуры	± 0,5 К (тип. При 21 ° C)
Точность влажности	± 2% от 10,90% относительной влажности (тип. При 21 ° C)
входные	AO2V: 2 входа, контакт плавающего переключателя, DI4: цифровой вход 4x для контакта плавающего переключателя
Диапазон выключателей Berker	S.1, алюминий B.3, стекло B.7, алюминий Q.1, Q.3, K.5 нержавеющая сталь
Диапазон переключения Busch-Jaeger	Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, solo®, future® linear, impuls, Busch-axcent®, alpha nea®
Диапазон переключения Феллера	EDIZIOdue
Диапазон переключения Gira	E2, E3, Стандарт 55, Esprit, Event, F100
Диапазон переключения Юнг	LS 990, A 500, AS 500, А плюс, А создание, CD 500
Диапазон переключения Мертен	М-Смарт, М-План, 1-М, Ателье-М, М-Pure, Artes, Artes нержавеющая сталь, Antik

Диапазон переключения PeHa	AURA, стекло AURA
Уставка (P)	потенциометр
Кнопка (T)	для обнаружения присутствия, для регулировки ступени вентилятора (в зависимости от устройства)
LED (D)	для обратной связи о состоянии, зеленый (стандартный), возможно несколько светодиодов (например, зеленый, желтый, красный)
ограда	Центральный диск в дизайне переключателя (внешний вид может отличаться)
защита	IP20 в соответствии с EN 60529
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 1,5 мм ²
Окружающее состояние	0 .. + 50 ° C, макс. 85% относительной влажности без конденсации
монтаж	скрытого монтажа в стандартной коробке EU (Ø = 60 мм, минимальная глубина = 45 мм), DO2T, DO2R, OVR, OVT с удлинителем IO требуется 2 скрытых монтажных коробки (Ø = 60 мм) и двойная рама (в качестве альтернативы Блок ввода-вывода может быть установлен в глубокой скрытой коробке или отсоединен до 10 м)
Содержание доставки	программное обеспечение для конфигурации (бесплатное через скачивание)
Заметки	для других вариантов см. главу «Операционные блоки комнаты», для других элементов управления просьба запрашивать, для других конструкций - просьба
Кулисный переключатель (S)	для регулировки скорости вентилятора

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru